

# **PLUSPTT A3215**

**KULLANIM KILAVUZU**

Değerli Müşterimiz,

PlusPTT ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunda yazan bilgileri dikkatlice okuyun ve kılavuzu erişebileceğiniz bir yerde muhafaza edin. Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İdearge, Bu kullanım kılavuzunun kullanımından doğan veya kılavuzun kullanımıyla ilişkili olan değişikliklerden, doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir.

İdearge, İdearge logosu, PlusPTT ve PlusPTT logosu İde İnovasyon Arge Yatırım Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. şirketinin ticari markalarıdır.

## Önemli Güvenlik Uyarıları

- Cihazı yetkisiz açmayınız veya herhangi bir parçasını değiştirmeyiniz. Yetkili teknik eğitime sahip olmayan müdahaleler Bas-konuş cihazını garanti dışında bırakacağı gibi, onarımı mümkün olmayan hasarlara sebep olabilir.
- Bas-konuş cihazınız ile sadece orijinal batarya ve şarj cihazlarını kullanınız.
- Akaryakit istasyonlarında cihazı kapalı konuma getiriniz.
- Bas-konuş cihazını uzun süreli olarak güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Bas-konuş cihazını aşırı tozlu veya nemli alanlarda uzun süre bırakmayınız.
- Bas-konuş cihazının bataryasını ilk kullanımdan önce kesintisiz 9 saat şarj ediniz.



## Paket İeriĐi



Bel Klipsi



Gü Adaptörü



Askı Aparatı



Type-C Kablo

## Buton Fonksiyonları

- 1- **Cihazı Açma-Kapatma:** **Power Butonuna** uzun basılarak cihaz açılır. PlusPTT Uygulaması otomatik olarak açılarak tanımlanan kanala girer. Kanaldaki kullanıcılar listelenir. **Power Butonuna** uzun basılarak cihaz kapatılabilir.
- 2- **Ses Ayarı:** **Ses +** butonuna basılarak ses açılır. Hemen altındaki **Ses -** butonuna basılarak ses kısılır.
- 3- **Grup Anonsu:** Cihaz açılıp kanaldaki kullanıcıları listeledikten sonra **PTT Butonuna** basılı tutup anons yapılır. Bu anons, ilgili kanaldaki bütün kullanıcılara iletilir.
- 4- **Özel Arama Yapma - Özel Grup Oluşturma:** Yukarı ve aşağı **Yön Tuşları** ve **Onay Butonu** kullanarak özel arama yapılacak kullanıcı/kullanıcılar seçilir. **Arama Butonuna** basılarak özel arama başlatılır. Görüşme bitiminde **Geri Butonuna** basılarak önceki kanala geri dönülür.
- 5- **Kanal Değiştirme:** Sağ ve sol **Yön Tuşları** kullanılarak kanal değiştirilir.
- 6- **Acil Durum Alarmı:** SOS Butonuna kısa basmada fener açılır kapanır. Aynı butona uzun basınca aynı kanaldaki diğer kullanıcılara ve Dispatcher Konsoluna SOS mesajı iletilir.

## Bataryayı Şarj Etme

Sağlıklı ve güvenli bir şekilde telsizi kullanabilmek amacıyla aşağıdaki önlemlere lütfen uyunuz.

1. Herhangi bir hasarı önlemek ve garanti dışı kalmamak amacıyla lütfen sadece orijinal şarj cihazını kullanınız.
2. Bas-Konuş cihazın beraberinde verilen AC adaptörünü AC prizine takınız ve ardından cihazın kablosunu takınız.
3. Şarja takmadan önce cihazı kapalı konuma getiriniz.
4. Cihaz şarj olmaya başladığında gösterge ışığı kırmızı yanacaktır. Gösterge ışığının yeşile dönmesi şarjın tamamlandığı anlamına gelmektedir.



### Uyarılar

1. Batarya tam şarj olduktan sonra şarj kablosu çıkarılmalıdır. Cihazın sürekli şarjda kalması batarya ömrünü kısaltacaktır.
2. Şarj edilen ortam sıcaklığı 5-40°C aralığında olmalıdır. Bu sıcaklık aralığının dışında kalan ortamlarda batarya tam doluma ulaşmayacaktır.
3. Düzgün bir şekilde şarj olmuş cihazınızın kullanım süresi çok düşmüşse batarya ömrünü tamamlamış demektir. Bu durumda cihazın bataryasını değiştiriniz.



## Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Geri Dönüşümü

Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız yer ile temasa geçin.



## Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayı, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

### İMALATÇI FİRMA/YETKİLİ SERVİS

İDE İNOVASYON ARG YATIRIM DANIŞMANLIK SANAYİ TİC A.Ş.  
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent No:6A/34  
Beytepe Çankaya ANKARA  
Tel: +90 312 227 0128

Web: <https://idearge.com.tr>, <https://plusptt.app>